

---

# NOTICE

## AMENDMENT FOR OPERATION OF COOLING BLOWERS

### **Automatic operation of the cooling blowers:**

The cooling blowers activate after the oven reaches 300°F (149°C). When the oven is turned off, the blowers remain on until the oven temperature cools below 250°F (121°C).

### **Fonctionnement automatique du ventilateur de refroidissement**

Le ventilateur de refroidissement s'active seulement si le four atteint 300°F (149°C). Lorsque vous éteignez le four, le ventilateur reste en fonction jusqu'à ce que la température redescende à 250°F (121°C).

### **Operación automática del ventilador de enfriamiento:**

El ventilador de enfriamiento se prende solamente después de que la hornilla alcance 300°F (149°C). Cuando se apaga la hornilla, el ventilador sigue funcionando hasta que la hornilla alcanza la temperatura de 250°F (121°C).

**Thermador** ™

REAL INNOVATIONS FOR REAL COOKS™

1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614  
9000798154 • Rev. A • 5U04CH • © BSH Home Appliances Corporation, 2012